

VIDEO MONITOR VM 7T BM/WM

Návod na použití



1. Části zařízení a jejich funkce



2. Montáž monitoru



• Použití přiložených šroubů 4x25 mm pro uchycení montážního rámečku na stěnu.

3. Provozní pokyny

3.1 Převzetí hovoru

- Stiskněte vyzváněcí tlačítko na dveřní jednotce.
- Monitor zazvoní a zobrazí návštevníka. Upozornění: když nepřevezmete hovor, monitor se vypne po 30s.
- Stiskněte tlačítko pro navázání hovoru nebo ikonu pro komunikaci s návštěvníkem. Délka hovoru je 90s. Pro prodloužení hovoru stiskněte v jeho průběhu opětovně nebo pro ukončení hovoru. Když vyzvonění aktivuje víc monitorů, můžete převzít hovor z kteréhokoliv monitoru a ostatní se automaticky vypnou.



3.2 Otevření zámku

 V průběhu konverzace stiskněte tlačítko odemknout, nebo ikonu Zámek 1 pro otevření zámku. Když jsou připojené 2 zámky stiskněte ikonu Zámok 2 pro odemknutí druhého zámku.

3.3 Monitorování vstupu

 Stiskněte tlačítko monitorování v pohotovostním režimu, nebo ikonu 📿 Auto monitor na Zobrazí úvodní obrazovce. pohled sa zobrazovaný kamerou dveřní jednotky. V průběhu monitorování stisknutím ikony Výběr kamery kase dostanete do režimu možnosti přepnutí pohledu z požadované kamerv (v případě, že je zapojených 1/2/3/4 dveřních jednotek nebo CCTV kamer). Pro návrat na úvodní obrazovku stiskněte ikonu Domů 🎧



3.4 Funkce interkomu

Interkomové volaní pomocí jmenného seznamu: Uživateli umožňuje volat jiného uživatele v systému. Stiskněte tlačítko volania na monitoru v pohotovostním režimu, nebo stiskněte 🗐 ikonu Interkom na úvodnej obrazovke, potom stlačte ikonu SZoznam užívateľov. Vyberte jméno na obrazovce, potom stiskněte Volat číslo pro vytočení účastníka. Stiskněte ikonu 🔊 pro předcházející/nasledující list seznamu.

* Upozornění: 1. Stiskněte tlačítko volaní nebo ikonu 🚫 Volat číslo pro opakování volby.

2. Stiskněte ikonu 🕑 Zpět pro ukončení hovoru.



- * Volaní správce : Kterýkoliv monitor může být určený jako Správce. Po stisknutí ikony správce vytočíte monitor určený pro správce. Ikonu je možné použít i jako zkratku pro určení najčastějšího volaného účastníka.
- * Vnitřní volání (inner call) : Je-li v rámci jednoho užívatele nainstalovaných více monitorů (max 4) vyberte a stiskněte položku Vnitřní volání. Všechny monitory budou zvonit současně dokud nebude hovor přijatý na konkrétním monitoru. Ostatní monitory se následně automaticky vypnou.

4. Základní nastavení

4.1 Tóny zvonění

12 polyfonních melodí je možné použít pro výběr zvonění.

 Dotykem displeje, nebo stisknutím tlačítka menu v pohotovostním režimu, aktivujete obrazovku datumu a času.



 Opětovným dotykem displeje, nebo stisknutím tlačítka menu aktivujete úvodní obrazovku. Stisknutím ikony Nastavení aktivujete menu nastavení zvonění. Přepínáním ikon Zvonění tablo / Zvonění interkom / Zvonění chodba zobrazujete odpovídající možnosti 12ti vyzváněcích tónů. Vyberte požadovaný tón a uložte voľbu stlačením ikony, nebo stlačte ikonu pro zrušení volby a ukončení výberu.

- 1. Aktuálny dátum
- 2. Deň v týždni
- 3. Aktuálny čas

Description A Comprise Description A Comprise Call Tone A Comprise A Comprise </th

4.2 Hlasitost zvonění

Hlasitost zvonění v průběhu dne

Hlasitost zvonění v průběhu dne od 6:00 do 18:00 nastavite stisknutímikony **Nastavení** z úvodní obrazovky. Následovně stiskněte ikonu **Hlasitost zvonění**, po aktivovaní obrazovky pro nastavení hlasitosti použijte ikony **pro** požadovanou úroveň. Potvrďte volbu stistknutím ikony **nebo** pro zrušení a ukončení stiskněte ikonu

Rrg Volume (a) Exit&Sarre Agust - Exit&Untave (b)

Hlasitost zvonění v noci

Hlasitost zvonění mezi 18:00 a 6:00 nastavíte stisknutím ikony **Nastavení** z úvodní obrazovky. Následně stiskněte ikonu **Hlasitost v noci**, po aktivování obrazovky pro nastavení hlasitosti použijte ikony **S** pro požadovanou úroveň. Potvrďte volbu stisknutím ikony **Nastavení** nebo pro zrušení a ukončení stlačte ikonu **S**.



4.3 Čas monitorování

- Zvolte úvodní obrazovku, stiskněte ikonu 2 Výběr kamery, na nasledující obrazovce stisknětee ikonu 2 Čas monitoru pro zobrazení obrazovky s klávesnicí nastavení času.
- Zadajte číslice pro nastavení aktuálního času , znak (*) pro posun nastavovacího kurzoru a znak (#) pro uložení volby. Změny budou uskutečněné okamžitě, pro návrat na predchádzející obrazovku stiskněte ikonu (*) .



4.4 Nastavení odemknutí

 Zvolte úvodní obrazovku, stiskněte ikonu easydor™ pro vyvolání další obrazovky s informácema o nastaveních. Dotykem displeje na víc jak 2 sek přejdete do zobrazení servisních funkcí.



- Stisknutím ikony Nastavení se zobrazí klávesnice a nastavené hodnoty pro monitor a zámek
- Na klávesnici zadejte 4 místný kód ze seznamu pro nastavení potřebných hodnot. Zadejte znak (*) pro zrušení volby a znak (#) pro uložení volby. Změny budou uskutečněné okamžitě, pro návrat na předcházející obrazovku stiskněte ikonu



4.5 Nastavení displeje

V režimu monitorování, nebo hovoru stiskněte ikonu Nastavení pro možnost nastavení jasu, barvy, obrazu displeje a hlasitosti hovoru. Hodnoty je možné měnit pomocí ikon i D. Pro návrat a ukončení nastavení stiskněte ikonu .



4.6 Výrobní nastavení

lkona **Výrobní reset** umožňuje vrátit všechny změny do základného výrobního nastavení. Tento krok neovlivní nastavený čas a data uložená na paměťové SD kartě.

V průběhu zobrazení úvodní obrazovky stiskněte ikonu **Nastavení,** na nasledující obrazovce stiskněte ikonu **Výrobní reset** pro návrat monitoru do výrobních hodnot. Stisknutím ikony



5. Použití paměti

Monitor je vybavený vnitřní pamětí 128MB s možnosí použít SD paměťovou kartu s kapacitou do 2GB.



- Funkce prohlížení umožňuje přehrávání fotek a obrázků. Každá fotografie je zobrazována po dobu 5s. Použitím vnitřní paměti je možné zobrazit cca 800 obrázků, přídavná SD karta rozšiřuje možnost prohlížení až na cca 3000 obrázků.
- Monitor podporuje zobrazování obrázků ve formátu .TVS. Pro prohlížení obrázků formátu JPG ve video monitoru a taktéž pro prohlížení snímků vyhotovených kamerou dveřní jednotky v počítači je potřebné použít jednoduchý softvér T-views na jejich vzájemné konvertování.
- Obrázky vyhotovené kamerou dveřní jednotky jsou ukládané v souborech pojmenovaných na základě datumu. Pro lepší přehlednost je každý den vygenerovaný nový soubor.
- Při zaplnění vnitřní paměti budou nejstarší záznamy automaticky nahrazené nejnovějšími.
- Pro formátování SD karty je potřebné použít PC.
- Nemanipulujte s SD paměťovou kartou za chodu monitoru.
- Přehrávání obrázků foto rámečkem bude volaním dveřní jednotky přerušené..

5.1 Nahrávání snímků

Funkci je možné použít v (přednastaveném) automatickém, nebo manuálním režime. Když je inicializované zvonění dveřní jednotkou, po dobu 3s od přijmutí hovoru je její kamerou automaticky zaznamenaný snímek. Fotografii návštevníka je možné pořídit i manuálně stisknutím ikony Udělej snímek v průběhu rozhovoru. Tyto hodnoty po výpadku napájení zůstanou uložené v paměti zařízení.



5.2 Nastavení času nahrávání

Funkce umožňující vybrat pro vyhotovení záznamu návštevníka max 4 za sebou jdoucí snímky. (časový interval mezi snímkama je pevně nastavený na 1,5 s).

Stiskněte ikonu Multimedia na úvodní obrazovce, v nasledující obrazovce stiskněte ikonu Nastavení paměti a na klávesnici nastavte požadovaný počet snímků. Pro uložení požadavků stiskněte symbol , pro návrat na předchádzející obrazovku stiskněte symbol



5.3 Přehrávání snímků

Stlisknutím ikony Přehrát záznamy na úvodní obrazovce budou na displeji současně zobrazené 4 snímky z paměti. Pro posunutí v času a zobrazení následujících snímků použijte ikony Pro smazání všech snímků použijte ikonu. Jestli chcete zobrazit jednotlivé snímky na celou obrazovku, použijte ikonu a posouvejte se ikonami prohlídnutých obrázků jednotlivých použitých ikonu Pomocí ikony se vrátíte na úvodní obrazovku.



5.4 Foto rámeček

5.4.1 Přehrávání

Stisknutím ikony Album na úvodní obrazovce spustíte přehrávání fotografií uložených na paměťové SD kartě. Fotografie je možné přehrávat automaticky alebo manuálne tzv. slajdovaním / listovaním prstem na dotykové obrazovce.

5.4.2 Nastavení času přehrávání

Po stisknutí ikony Multi media na úvodní obrazovce a vstupu na nasledující obrazovku stiskněte ikonu Nastavení, na klávesnici zadejte požadovaný čas pro spoždění následujícího snímku při automatickém prohlížení fotografií. Pro změnu pozice kurzoru stiskněte – Požadovaný čas potvrďte stisknutím symbolu J. Pro návrat na předchádzející obrazovku stiskněte ikonu



6. Špecifikácia

Napájení :	separátorem SP18
Spotřeba:	v klidu 15mA; při zátěži 400mA
Display:	7" barevný, TFT-LCD
Rozlišení:	800*480 pixelov
Vnitřní paměť:	128 MB
Kapacita obrázků:	800 (vnitřní paměť), 2000 (2G SD karta)
Rozměry:	138(v)×235(š)×24(h)mm

7. Nastavení DIP přepínačů na monitorech

Prvních 5 DIP přepínačů slouží na nastavení adresy (01-32) video monitoru. DIP 6 nastavte do polohy ON jen na posledním (ukončovacím) monitoru. V případě polohy OFF může být viditelné zkreslení v obrazové složce monitoru.

Postupujte podle tabulky.

Bit state	User Code	Bit state	User Code	Bit state	User Code
CN 1 2 3 4 5 6	Code-1	ON 1 2 3 4 5 6	Code-12	ON 1 2 3 4 5 6	Code-23
CN 1 2 3 4 5 6	Code=2	ON 1 2 3 4 5 6	Code=13	ON 123456	Code=24
	Code=3	ON 1 2 3 4 5 6	Code=14	ON 1 2 3 1 5 6	Code=25
	Code=4	UN 1 2 3 4 5 6	Code=15	ON 1 2 3 4 5 6	Code=26
CN 1 2 3 4 5 5	Code-5	ON 1 2 3 4 5 6	Code-16	ON 123456	Code-27
	Code=6	ON 1 2 3 4 5 6	Code=17	ON 1 2 3 4 5 6	Code=28
	Code=7	ON 123456	Code=18	ON 1 2 3 4 5 6	Code=29
CN 1 2 3 4 5 5	Code-8	ON 1 2 3 4 5 6	Code-19	0N 1 2 3 4 5 6	Code-30
CN 123456	Code-9	ON 123456	Code-20	0N 123456	Code-31
CN 123166	Code=10	ON 123456	Code=21	0N 123456	Code=32
CN 1 2 3 4 5 0	Code=11	UN 123456	Code=22		